



Инструкция по эксплуатации к картофелечисткам AIRHOT HLP-8 и AIRHOT HLP-15



ВВЕДЕНИЕ

- Настоящее

Руководство разработано в целях обеспечения Заказчика всеми данными об

аппарате и касающимися его нормами и стандартами, а также инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию, что позволяет работать с аппаратом наилучшим образом, а, значит, добиваться прекрасных результатов на протяжении всего срока его службы.

- С содержанием данного Руководства следует ознакомить весь персонал, который будет эксплуатировать или обслуживать картофелечистку.

Общие положения техники безопасности


- Работать с аппаратом имеет право только подготовленный персонал, которому известны все положения техники безопасности, содержащиеся в настоящем Руководстве.
- При смене персонала следует немедленно организовать подготовку новой группы специалистов по работе с аппаратом.
- Даже при наличии на аппарате установленных и исправных предохранительных устройств ни в коем случае не помещайте руки вблизи подвижных узлов и избегайте касаний картофелечистки влажными руками.
- Перед производством любых работ по техническому обслуживанию или мойке необходимо полностью обесточить аппарат, вынув вилку из розетки электропитания.
- Перед производством любых работ по техническому обслуживанию или мойке следует тщательно оценить остаточные риски: защитные средства аппарата будут сняты либо деактивированы.
- При проведении работ по техническому обслуживанию или мойке полностью сосредоточьтесь над процессом, действуйте, ни чем не отвлекаясь.
- Постоянно проверяйте состояние силового шнура: полное его разматывание и предотвращение перекручивания поможет избежать ряд потенциальных рисков. Помните, шнур со следами износа либо разрывов представляет реальную угрозу поражения электрическим током. Избегайте сдавливания его тяжёлыми предметами, не допускайте его соприкосновений с горячими или острыми

предметами; ни в коем случае не тяните за него в попытке вытащить вилку из розетки электропитания.

- При появлении признаков неисправности либо отказах не пытайтесь ремонтировать аппарат своими силами, обязательно свяжитесь со специалистами Центра технической поддержки, адрес которого указан на последней странице данного Руководства.
- Аппарат разрешается применять исключительно для чистки картофеля/мидий/репчатого лука.

Производитель не несёт ответственность за какие-либо последствия, если:

- аппарат эксплуатируется ненадлежащим образом или же если предохранительные устройства были установлены лицами, не имеющими соответствующей квалификации;
- элементы аппарата заменены не оригинальными деталями;
- инструкции, содержащиеся в настоящем Руководстве, не выполняются либо напрямую игнорируются;
- поверхности аппарата обрабатываются неподходящими для этого средствами, как то: огнеопасными, химически агрессивными или физически вредными (например, абразивами).

Особо важные замечания помечены в Руководстве знаком .

Описание аппарата

Общее описание

Линейка профессиональных машин HLP, соответствующих требованиям CE, сконструирована и произведена специалистами нашей Компании с тем, чтобы гарантировать

- максимальную безопасность в ходе работы, чистки (мойки) и технического обслуживания;
- максимальное соответствие гигиеническим требованиям, что является следствием тщательного отбора материалов, вступающих в соприкосновение с пищевыми продуктами, и исключению в конструкции острых кромок в деталях,

контактирующих с пищевыми продуктами, что обеспечивает процесс простой, лёгкой и высококачественной мойки аппарата;

- устойчивость и надёжность всех узлов и деталей;
- максимальное снижение шума за счёт применения ремённой передачи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, технические данные.

ТАБЛИЦА n°1- РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Мощность	Частота	Напряжение	Рабочий объем	Габариты
HLP-8	220 В	50 Гц	750 Вт	8 кг	460×435×817 мм
HLP-15					

ВНИМАНИЕ: Электрические данные аппарата указаны на табличке с техническими характеристиками, находящейся на его тыльной стороне. Перед подключением аппарата к сети электропитания удостоверьтесь в соответствии её характеристик значениям, указанным на табличке.

Размещение аппарата

При выборе места размещения картофелечистки необходимо принять во внимание её габаритные размеры (см. Таблицу 1, с учётом модели). Кроме того, место установки должно быть ровным, сухим и способным выдержать вес аппарата.

Под аппарат установите дренажную трубку и соедините её с отверстием напольного дренажного канала или решёткой для сбора сточной воды.

Кроме того, аппарат следует разместить как можно ближе к водопроводному крану, к которому можно быстро и безопасно подключить питающую трубку

После установки аппарата заблокируйте его, прикрепив к полу установочными винтами на фланцевых опорах . Помните, аппарат следует устанавливать в помещении с

максимальным уровнем относительной влажности, не превышающим 75%, и температурой от +5°C до +25°C.

Загрузка и функционирование

ПРОДУКТ

Примечание: Продукты к обработке загружаются в аппарат постепенно на колпак с верхней крышки; двигатель при этом должен быть выключен.

Выполните следующее:

- 1 Загрузите продукт с верхней крышки; убедитесь в том, что дверца разгрузки закрыта надёжно;
- 2 Удостоверьтесь в том, что аппарат не загружен полностью и что продукт не выступает над абразивной лентой, находящейся с внутренней стороны картофелечистки;
- 3 Закройте верхнюю крышку;
- 4 Откройте водяной кран на бункере;

Работа:

- 1 Запустите аппарат, нажав кнопку ПУСК;
- 2 Если во время работы аппарата случайно открыть крышку и/или дверцу разгрузки либо сдвинуть, картофелечистка остановится. После закрытия для повторного пуска аппарата достаточно нажать кнопку ПУСК;
- 3 Откройте водяной кран на бункере;
- 4 Если картофелечистка оснащена стойкой с сетчатым фильтром, во избежание вытекания воды поддон постоянно очищайте от очистков.

Выгрузка готового продукта:

- 1 Закройте водяной кран и установите рядом с разгрузочным отверстием большую ёмкость;

- 2 Для выгрузки готового продукта откройте разгрузочную дверцу. Удерживая её правой рукой, левой нажмите одновременно кнопки ПУСК. Начнётся выгрузка продукта;
- 3 По завершению разгрузки аппарат остановится

Примечание: Не запускайте аппарат без продукта.

ПЛАНОВАЯ ЧИСТКА АППАРАТА

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не помещайте руки вблизи движущихся деталей аппарата.

Чистка (мойка) и работы по техническому обслуживанию производятся только на полностью обесточенном аппарате.

Общие положения

Перед началом операций чистки (мойки) удостоверьтесь в том, что вилка силового шнура из розетки электропитания вынута.

- Аппарат необходимо чистить в конце каждого рабочего дня; при этом всем съёмным деталям аппарата, которые вступают в прямое или косвенное соприкосновение с обрабатываемыми продуктами, следует уделить повышенное внимание.
- Внутренние и внешние поверхности аппарата необходимо чистить в обязательном порядке из-за негативного воздействия продуктов, составляющих отходы.
- Аппарат не следует мыть с помощью моющих средств на водной основе, проточной водой из шлангов, щётками и другими средствами и предметами, способными повредить поверхность корпуса. Исключается применение также кислотосодержащих, химически агрессивных и горючих средств.
- Если картофелечистка оснащена стойкой с сетчатым фильтром, во избежание вытекания воды поддон постоянно очищайте от очистков.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие положения

Перед производством работ по техническому обслуживанию необходимо:

Вытащить вилку силового шнура аппарата из розетки электропитания, полностью обесточив,

тем самым, сам аппарат.

Приводной ремень

Приводной ремень аппарата не требует каких-либо регулировок. Обычно, через 3-4 года эксплуатации его меняют; для этого свяжитесь с Центром технической поддержки.

Опоры

Со временем опоры аппарата изнашиваются, что сказывается на его устойчивости. В этом случае опоры следует заменить.

Силовой шнур

Периодически проверяйте состояние силового шнура. При появлении на нём признаков износа свяжитесь с Центром технической поддержки для замены.

Внимание

Во время чистки (мойки) аппарата избегайте повреждений его деталей. Если повреждений всё же избежать не удалось, произведите ремонтные работы.

Выведение аппарата из эксплуатации

В случае принятия решения о выводе аппарата из эксплуатации, удостоверьтесь в том, что им никто воспользоваться не сможет. Для этого удалите всю электрическую часть картофелечистки.

Утилизация

После выведения из эксплуатации аппарат следует утилизировать. Для того, чтобы правильно это сделать, свяжитесь с компанией, которая занимается подобного рода деятельностью. Не забудьте разобрать аппарат и разделить его узлы и детали в соответствии с материалами, из которых они сделаны.